


製えないないないない。









電源を入れる(ランプが点灯します)

|を「パッ」と騙るまで押し、

高温()



●時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間 原 を表示します。

材料に適した仕上がりに設定する

性±100/火力/遞を押し、

希望のメニューを点灯させる

調理 を押し、 メニュー を押し、

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのク リーニング(**[|** 数示)を行い、警察のランプが点域 します。(ヒーダーを加熱してヒー も」で様子を見ながの、さのに疵い ターに付着した脂分を焼き切りま す)焼きが足りないときは、「追加焼 てください。(**P.40

メロディーが騙りたる終了です。

29十 を押い通電する

(瀬川

オーブン庫内の温度が約80℃ 以下になるまで「高温注意」表示 をします。


(動き)を押してください。



●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください

]は1枚(皿・本)あたりの童さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください、



0 11 18 25 48 E8

- アルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げてください。 ●冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理してください。 ●冷凍パザや冷蔵パザを調理するときは、包装を外してから
- ●調理するときの材料の置きかたは、下図のように嫌縮の中央的に置いてください。 ●材料の厚さは4cm以下にしてください。(特に骨付きももなど)
- 調理するときの材料の置きかた

平雪龜

●鶏肉の皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのある部分やす じには切れ目を入れてください。そのまま焼くと、鶏肉が 反って焦げやすくなる場合や、厚みのある部分が焦げたり、中まで火が通りにくく、焼き不足になる場合があります。 (腸肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください) ●調理するときの鶏肉の置きかたは、





単型調

平町側

●調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。 ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。

●過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。

●受回に水を入れないでください。 ●器や型の高さは4cm以下のものを使用してください。

32 ● スタート を押してから、※※※ > 29-ト を押しても通電できます。

(ランプが消灯します)

を押し、電源を切る


高海(水)

能けて使わないときは

繁心



X | | |



過熱水蒸気用水タンク

材料を焼網の上に置き、オープンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く 過熱水蒸気用水タンクに水約30mL(目安:段差 部分まで)を入れ、指定位置に置く(タンクフタを あれないでください)。 P.35

が

メニュー選択

以

- 電源を入れる(ランプが点灯します) を「アシ」と騙る来が掛つ、
 - Aust を挿し、
- 希望のXニューを点灯させる

●時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間

を表示します。

点灯

雅

草油

.A.,

仕上がり設定

ě

- 材料に適した仕上がりに設定する (LEが)/火力/譲を押し、 ▲ I ▼
- メロディーが騙ったの窓子がみ 29十 を押い通電する
- 緒けて使わないときは
- (カンプが消灯します) を押し、電源を切る 編組




●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、

(動き)を押してください。 てください。(**P.40

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください

]は1尾(切れ・皿・枚・本・個)あたりの童さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。



※調理済みの冷めた揚げ物を温める機能です。冷洟した食品は調理できません。

(連続して使用する場合) 乾いたふさんを使ってしっか り持ち、水タンク内の水(お湯) をこぼさないように注着して 取り出す 水タンクの両端を両手でしっかり持ち、タンクフタと一緒に焼鋼から取り出す (過熱水蒸気用水タンクの取り外しは、冷えでから行ってください)

股准部分 タンクフタを外し、水タンクを置いた状態で、水をコップで在たの段差部分まで注く タンクレタを水タンク の上に載せる

(#930mL

が無い

ターに付着した脂分を焼き切りま す)焼きが足りないときは、「追加焼 き」で核子を見なだの、さのに焼い

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのク リーニング(**[|** 数示)を行い、*****のランプが点域 します。(ヒーダーを加熱してヒー

水タンクの両端を両手 でしっかり持ち、タン クフタヒー緒に焼艦の 前方関口部に取り付け る



乾いたいさん

米タンク

タンクフタ

●過熱水蒸気用水タンクの取り外しは、冷えてから行う

●過熱水蒸気用水タンク使用時はタンクフタを取り付ける。 に注意して取り出す

やけどの原因になります。 連続して使用する場合は、乾いたふきんを使ってしっかり持ち、水タンク内の水(お湯)をこぼさないよう

オーブンドアを勢いよく引き出したときタンク内のお湯が口訳れ、やけどの原因になります

●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。

●調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

約7~8分

部

調理時間(

数

約6~7少

EX EM

調理時間(

綴

目安を基準にして、大きさや数によって時間を設定してください。


37




















調理例







材料を焼網の上に置き、オーブンドアを

確実に閉める。前面操作パネルを開く



電源を入れる(ランブが点灯します)

を「アシ」と鳴る来に群し、

福海(4)





タイマー設定(時間を設定)

ttm//vn/iii を押し、材料に合わせて ▲ I ▼ を押し、火力を設定する

希望のメニューを点灯させる

手動を押し、

●トーストには火力の設定はありません。

- タイマーを使わない場合は、[基]を押してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は 44% を押して 再度設定してください。

を押し、時間を設定する

時間

無無

★30分

●設定できる最大時間

トースト 10分

切√2−ト を押し、通電する

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー (手動□一ス!無焼き」のみ)

ニング(【【 表示)を行います。 ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、 (型)を押してください。

オーブン庫内の温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。



1~2枚 1~2枚 ¥ 赵 4枚切り(厚み約30mm) 6枚切り(厚み約20mm) 8枚切り(厚み約15mm) 6枚切り(厚み約20mm) ္ 粱 ●焼縄にアルミホイルを敷いて焼くと焼き色が付きにくくなります。 **欧国に米を入れないでください。**

●調理するときの食材の置きか たは、右図のように焼縄の中央 部に置いてください。

●食材の厚さは4cm以下にしてください。

手前側 手前題 心臓

●連続して焼く場合は様子を見ながら調理し、焼き時間を短

お流されたパンを焼く場合は様子を見ながら調理してください。

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。 「 1は1尾(水.ばい)あたりの重さです。()は翻理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を設定してください。

X-1-1-X				
材料に合った 火力	855 857	0 -		思
				さんまのみりん干し [約80~1609] 中2枚 (約6~10分)
HC.		小あじのみりん干し		OND 7
武		【約49】10枚(約5~10分)		うるめいわし丸干し
(A)		Q	Ĭ	【約10~15g15~10尾 (約5~10分)
				いかのみそ満け焼き
		ス ルメ [約70g]1数(約3~54)		(約14~16分)

小さくで焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。 ●食品やアルミホイルなどが炼網からはみ出さないように置いてください。

●焼き色が繰過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。

●連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

●調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。 ●「魚焼き」のときは受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)

●過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。●「トースト」を連続して焼く場合は、約4分を目安に様子を見ながら調理してください。

(ランプが消灯します)

を押い電源を切る

開発して

能けて使わないときは

切りを押い通電を切る

調理が終わったら

















ø ٥



電源を入れる(ランブが点灯します)

をピップと鳴るまで押し、

福海(4)

確実に閉める。前面操作パネルを開く



「オーブン」を点灯させる

手動 を押し、

タイマー設定(時間を設定)

- ●タイマーを使わない場合は、[漢]を押してください。

再度設定してください。

を押し、時間を設定する

オーブン 30分

●設定できる最大時間

_ _ V

39-ト を押し、通電する

メニューに合わせて温度を設定する

性上がリ/火力/温度を押し、

- ニング(【【 表示)を行います。 ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、 ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー 調を押してください。
 - オーブン庫内の温度が約80℃ 以下になるまで「高温注意」表示 をします。



[]は分量です。()は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります。

382 332	(KTL)ア (I重符24cm回] (M304) (M304) (M305) でつま掛げ (M160~200g] (M12~15分) 無難の(一が落き	(#22~25分) 無さピーマン 「2個 約120~150g] (#18~20分) 無古なす (第18~20分) (#25~30分) (#25~30分)	_
97.2 97.2	野来のグラクン(手作い) [直径約22cmm] [直径約22cmm] (約20~30分) 手切元 [約340~3809] (約23~27分)	(約23~27分) (約23~27分) (総さおにぎり (1種 約80のある 4-6間 (日底き 約14~16分) (たれをフげて 約10~15分)	博士 「
9 c 9 c	(約13~18分)		_
081 - 081	//ンパークあたため //ンパークあたため (約16~2009] (約16~20分) クッキー [16個約100~1209] (約15~20分)	冷凍焼きおにぎりの あたため あたため (4~6個約180~320g] (約120~25分)	アップルバイ [直径約18~23cmm] (約25~30分)
3 3	なめらかプリン (国語的8×4cmの スフレ型 6個] (約20~25分)	プラウニー [M18×18cm] (終320分)	マドレーヌ [4~6個分] (約12~20分) チョコチップケーキ [約240~280g]
設定 温度		調理例	

- ●食品やアルミホイルなどが嫌網からはみ出さないように置いてください。
- ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼いてください。
- ●グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包んでください。 ■表面の焼き色が付き過ぎるときはアルミホイルをかぶせて焼いてください。
 - 加熱途中で様子を見ながら加熱し、器や型の前後を入れかえてください。
- ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺してみて生地がつかなくなったらでき上がりです。 焼き色が糠過ぎたり、薬過ぎるときは温度を調節してください。
 - ●連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

●調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

●過剰水蒸気用水タンクは取り外してください。

●受皿に水を入れないでください。 ●器や型の高さは4cm以下のものを使ってください。

38 ● [29-4] を押してから、 書戦 | 20-4 | を押しても通電できます。

(ランプが消灯します)

を押い電源を切る

高海(水)

能けて使わないときは


切りを押い通電を切る


調理が終わったら

4


の世界を対している。

●右IHヒーターで説明しています。













メロドィーが帰り、

▲ ▶ を押い時間を設定する

000 × 1000

●設定できる最長時間

選出



火力「1~「5」▼ 9時間55分 火力「6」~「12」▼ 1時間 「保温」 ▼ 1時間

「憲法み」

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング([表示)を行い、****のランプが点減 焼き加減が足りないときはもう一度「追加焼き」を 行ってください。 つまず

●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、

(動)を押してください。

タイマーがスタートします


メロアィーが騙り、 約3秒間待つ

メロディーが鳴りたの、






点源 (京四)




43

のうのは無常のはいい。

- ●安全のために、操作できないようロックできます。●全てのIHヒーターとオーブンが切れている状態で受け付けます。●電源を切っても記憶しています。





新村町



いる

電源を入れる(ランプが点灯します)

をピップと鳴るまで押し、

7+715F 0-25 38/#U

電源を入れる(ランプが点灯します) |を「パッ」の眠るまで押し、


報源自分


製器


カンプを点灯 させる

744kk を3秒間押し、 0ック ランプを記 3階の ランプを記









直前の音声の内容が流れます。

音麗「大」 音響「中」 普響「小」 音量「切」

